

Essentielle Déco

Notice d'utilisation

Lampe flottante LED à couleurs changeantes



Référence :	LH83
Version :	1.3
Langue :	Français

Essentielle Déco

Notice d'utilisation

Comprend: 1 x Lumière flottante étanche (nécessite 3 piles AAA, incluses)

La lampe étanche flotte à la surface de l'eau et projette un affichage lumineux dans le fond de la baignoire ou du contenant dans lequel elle flotte.

Une fois mis en marche, il y a six modes différents de lumière à sélectionner, allant d'un mode de morphing de couleur relaxante à un mode rapide de "flashes clignotants"!

Mode d'emploi:

1. Pour allumer, veuillez appuyez **fermement** sur la touche ON / OFF / MODE.
2. Pour sélectionner un mode de lumière différente, appuyez plusieurs fois sur ON / OFF / MODE.
3. Pour éteindre, appuyez et maintenez fermement la touche MODE / ON / OFF pendant quelques secondes.
4. Pour insérer et remplacer les piles : en maintenant la base de la lumière, tournez le capuchon dans le sens contraire de l'aiguille et retirez-le. Les batteries sont placées dans la partie supérieure de la lumière. Remplacez les piles en respectant la polarité.

Informations importantes sur les piles :

1. Seuls les adultes devraient utiliser des accumulateurs.
2. Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux.
3. Ne pas mélanger des batteries alcalines, standard (Carton-zinc), rechargeable (nickel-cadmium) ou des batteries neuves et usagées.
4. Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes comme recommandé.
5. Insérez les piles en respectant la polarité (+/-) comme illustré ou indiqué dans le logement des piles.
6. Les piles usées doivent être enlevées de ce produit.
7. Retirez les piles lorsque le produit ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
8. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
9. Ne pas utiliser de batterie rechargeable.
10. Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
11. Ne jamais jeter les piles au feu ou sur d'autres sources de chaleur.
12. Si les piles coulent et entrent en contact avec la peau ou les yeux, veuillez laver à l'eau claire.
13. Mise au rebut des piles : les piles usées ou déchargées doivent être correctement éliminées et recyclées en conformité avec toutes les lois applicables.

Essentielle Déco

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Essentielle Déco

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis